Kravspecifikation

Bachelorprojektet: Real-time eye-tracking Projektnummer: 15017



Version 1.2 06/02/2015 Studerende: Søren Vøgg Krabbe Lyster (SVL) 10920, Martin Degn Kristensen (MDK) 10441 Studieretning: Elektro Vejleder: Preben Kidmose Description



Revision History

Revision Date

Author(s)

1.0 1.1 1.2	1	30	.01.15 .01.15 .02.15	SVL,	MDK MDK MDK		Opr Opc Opc	late	ret				lfo	rk	lar	rinį	g
Iı	ndh	old															
1		ledning Ordfo	_	g										•			2
2	Ger 2.1 2.2 2.3	Aktør	eskriv nbeskr er nets be	ivelse													
3	Fun 3.1 3.2 3.3	Outpu	tering at	ase 1: ase 2: ase 3: ase 4: ase 5: ase 6: ase 7:		erin måli måli nåli ndst	egenerations of the second sec		 er	 			 				77 9 10 11 11
4	Ikke	e funkt									-						15



1 Indledning

Dette dokument har med formål at definere de forskellige krav til systemet Real-time eye-tracking. Systemet består af et computerprogram, der ved hjælp af input fra et kamera, skal kunne detektere hvor på en skærm en testperson kigger. Resultaterne af denne måling skal resultere i et XY-koordinat med timestamp for hver måling med ønsket frekvens. Computerprogrammet skal være let tilgængeligt. Det skal indeholde en række muligheder for tilpasning til brugerens ønsker. Dette indbefatter mulighed for ændring af algoritme, kamerainput m.m.

1.1 Ordforklaring

- Session: Dette term bliver brugt om en real-time eye-tracking måling foretaget af i programmet. Sessionen beskriver det enkelte målingsforløb fra start til slut (inklusiv pauser). Til hver session vil der være tilknyttet en seperat data-fil.
- Data-fil: Dette er den fil der vil blive tilknyttet til hver session. Filen vil forventes at indeholde al relevant data i forbindelse med real-time eye-tracking måling. Filen vil blive kreeret af programmet og vil være tilgængelig til brugeren.
- **Testperson**: Det er denne person der foretages real-time eye-tracking på. Personen er sammen med brugeren en del af kalibreringsrutinen. Denne person ses ikke som aktør i systemet.
- Trigger: For at kunne holde en synkronisering imellem real-time eyetracking softwaren og andre målinger (EEG), er der givet et triggersignal. Dette signal består af en ændring af lys-intensitet.






2 Generel beskrivelse

Dette afsnit i kravspecifikationen vil give et overodnet billede af de krav der er blevet opstillet for udviklingen af systemet.

2.1 Systembeskrivelse



Figur 1: Systemdiagram for Real-time eye-tracking

Der ønskes udviklet et system som kan indsamle videodata fra et kamera og derefter anvende dataen til at bestemme hvor en forsøgsperson kigger hen på en specifik skærm. Systemet skal derudover videregive denne information til brugeren via koordinater samt en graf der repræsenterer den skærm forsøgspersonen ser på.

Før dataopsamling skal en indledende kalibrering af systemet gennemføres. Dette gøres ved at et gitter med specifikke punkter indlæses på forsøgspersonsskærmen. Derefter bedes forsøgspersonen se på specifikke punkter på skærmen, og sammenhængen imellem de målte punkter og de kendte punkter kan anvendes til at finde en homografisk mapning. Efter denne kalibrering kan systemet anvendes.

Systemet udvikles med henblik på en standard anvendelsesmåde, med mulighed for brugerdefinerede anvendelses- måder. Standardanvendelsen omhandler at vælge en sti og et filnavn, hvorefter dataopsamling umiddelbart begynder. Under dataopsamlingen vil gazevectoren løbende blive præsenteret for brugeren på brugerskærmen. Når brugeren er færdig kan opsamlingen stoppes, og dataopsamlingen gemmes i den tidligere valgte fil. Bemærk at den algoritme der anvendes til behandling af data her er forudbestemt.


(Hvis brugeren ønsker at bruge en anden algoritme kan denne indlæses. Den



kan også indskrives direkte i GUI'en, og derefter gemmes. Formålet med dette er at kunne indrette systemet efter specifikke behov, og hurtigt indhente de opsætninger til fremtidig brug. Eventuelt kan andre variabler indtastes ved systemstart)

I de følgende afsnit fremgår det hvorledes det udviklede system indgår i det samlede system.

2.2 Aktører



Figur 2: Systemets aktører

En række af de kommende funktionelle krav vil blive opstillet som usecases. Følgende er beskrivelser for de enkelte aktører:

Navn	Bruger
Beskrivelse	Brugeren er personen der tilgår systemet via et grafisk
	user interface.

Navn	Kamera
Beskrivelse	Systemet vil snakke sammen med et kamera, hvis formål
	er at levere visuelt data.

2.3 Systemets begrænsninger

- 1. Systemet kan ikke forventes at køre realtime (100 fps) udenfor standard anvendelse.
- 2. Systemet kan ikke håndtere briller på forsøgspersonen.



- 3. Systemet kan ikke anvendes uden indledende kalibrering.
- 4. Systemet kan ikke anvendes uden indstilling af fysiske rammer.
- 5. Systemet kan ikke håndtere hovedbevægelser uden for X / X / X.


3 Funktionelle krav

Følgende funktionelle krav for systemet er blevet stillet:

- 1. Kalibrering: Før måling skal programmet kunne kalibreres.
- 2. Output: Resultater af måling skal ende i en log-fil tilgængelig til brugeren.
- 3. Brugertilgang: Ved hjælp af use case teknikken vil en yderlige række krav blive stillet. Disse vil lægge grundlag for bruger-program-interaktioner. Use-case-kravene er opstillet i afsnit 3.3.

3.1 Kalibrering


Kalibrering: Specifikke ukendte variabler skal kunne kalibreres ved hjælp af interpolation. Herved skal programmet kunne tilpasses testpersonens fysiske forhold til kameraet.



Figur 3: Kameraets position i forhold til testperson

Derudover skal programmet kunne kalibreres således at der kan findes tærskler (threshold-values) for trigger-niveauet: En værdi når trigger-niveauet går højt, og en værdi når trigger-niveauet går lavt.





Figur 4: Eksempel på tærskelværdier for trigger-signalet

3.2 Output

For hver igangsat session skal programmet generere en (eller flere) log-fil med følgende data:

- Nuværende program-konfiguration
- Noter fra bruger
- Kommasepareret målingsdata med følgende format: X-koordinat, Y-koordinat, Samplenummer, Trigger-niveau (0 for lav, 1 for høj)

3.3 Use-cases

1. Kalibrering:

Initierer en række kalibreringer før brug.

- 2. Start måling:
 - Igangsætter måling og kreere en tilhørende log-fil.
- 3. Pause måling:
 - Giver brugeren mulighed for at pause igangværende måling. Herved vil der ikke blive kreeret en ny log-fil.
- 4. Slut måling:
 - Afslutter måling.
- 5. Gem indstillinger:

Gemmer en fil med brugerens nuværende indstillinger.

6. Indlæs indstillinger:

Indlæser indstillinger fra gemt fil.



- 7. Vælg kamera-input: Giver brugeren mulighed for at vælge imellem potentielle kamera-inputs.
- 8. Aktiver "Raw"data logging: Giver brugeren mulighed for at gemme al videodata fra kamera.



3.3.1 Use case 1: Kalibrering

Sektion	Kommentar					
Mål	At kalibrere af systemet					
Initiering	Initieres af aktøren bruger					
Aktører	Aktøren bruger og aktøren kamera					
Antal samtidige forekomster	1					
Startbetingelser	Computerprogrammet skal være opstartet,					
	kameraret skal være tændt og tilsluttet					
Slutresultat - succes	Computerprogrammet har modtaget data					
	til kalibrering.					
Slutresultat - undtagelse	Kalibrering annulleret af bruger.					
Normal forløb						
	 Bruger klikker på "Calibration" Programmet spørger om bruger ønsker at foretage kalibrering. (a) Bruger klikker på "Cancel". Use case afbrydes. Se undtagelsesforløb for denne use case. (b) Bruger klikker på "Continue". Use case fortsættes i punkt 3. 					
	 3. Bruger bliver bedt om at gennemføre kalibreringsrutinen. (Denne rutine er endnu ikke specificeret) 4. Bruger bliver returneret til menu med beskeden "Calibration complete". 					
Undtagelsesforløb	Bruger bliver returneret til menu.					



3.3.2 Use case 2: Start måling

Kommentar						
Programmet påbegynder real-time eye-						
tracking						
Initieres af aktøren bruger						
Aktøren bruger og aktøren kamera						
1						
Computerprogrammet skal være opstartet,						
kamera skal være tændt, programmet skal						
være kalibreret. Der må ikke eksistere end						
nuværende session.						
Programmet har påbegyndt real-time eye-						
tracking session						
Programmet alarmerer <i>bruger</i> at der ikke						
er foretaget kalibrering						
1. Bruger klikker på knappen "Start session".						
2. Bruger vælger det sti hvor data-fil tilknyttet sessionen skal oprettes.						
3. Programmet starter ny session.						
4. Visuel feedback på GUI viser at sessionen er kørende.						
 Programmet kan ikke starte ny session. Programmet melder: (a) at kalibrering ikke er foretaget. (b) at en session allerede er igang. 						



3.3.3 Use case 3: Pause måling

Sektion	Kommentar						
Mål	Programmet pauser real-time eye-tracking						
Initiering	Initieres af aktøren bruger						
Aktører	Aktøren bruger og aktøren kamera						
Antal samtidige forekomster	1						
Startbetingelser	En real-time eye-tracking session skal være						
	i gang.						
Slutresultat – succes	Programmet har påbegyndt real-time eye-						
	tracking						
Slutresultat – undtagelse	Ingen undtagelse.						
Normal forløb							
	1. Bruger klikker på knappen "Pause".						
	2. Visuel feedback på GUI viser at ses-						
	sionen er pauset.						
	_						
Undtagelsesforløb	Intet undtagelsesforløb						

3.3.4 Use case 4: Stop måling

Sektion	Kommentar					
Mål	Programmet stopper real-time eye-tracking					
Initiering	Initieres af aktøren bruger					
Aktører	Aktøren bruger og aktøren kamera					
Antal samtidige forekomster	1					
Startbetingelser	En real-time eye-tracking session skal eksi-					
	stere.					
Slutresultat – succes	Programmet stopper nuværende real-time					
	eye-tracking session.					
Slutresultat – undtagelse	Ingen undtagelse.					
Normal forløb						
	 Bruger klikker på knappen "Stop". Visuel feedback på GUI viser at sessionen er stoppet. Sessionen bliver afsluttet. 					
Undtagelsesforløb	Intet undtagelsesforløb					



3.3.5 Use case 5: Gem indstillinger

Sektion	Kommentar
Mål	System gemmer nuværende indstillinger i
	brugerdefineret fil
Initiering	Initieres af aktøren bruger
Aktører	Aktøren bruger
Antal samtidige forekomster	1
Startbetingelser	Computerprogrammet skal være opstartet
	og indstillinger skal være ændret
Slutresultat – succes	Systemet gemmer nuværende indstillinger i
	den valgte fil
Slutresultat – undtagelse	Programmet alarmerer bruger at indstillin-
	ger ikke kunne gemmes
Normal forløb	Bruger vælger filnavn og placering af den
	fil hvor indstillinger skal gemmes
Undtagelsesforløb	Bruger bliver returneret til menuen efter
	alarmering

3.3.6 Use case 6: Indlæs indstillinger

Sektion	Kommentar						
Mål	System anvender indstillinger fra fil						
Initiering	Initieres af aktøren bruger						
Aktører	Aktøren bruger						
Antal samtidige forekomster	1						
Startbetingelser	Computerprogrammet skal være opstartet						
	og en gyldig indstillings-fil skal findes						
Slutresultat – succes	Systemet anvender indstillinger fra den						
	valgte fil						
Slutresultat – undtagelse	Programmet alarmerer bruger at indstillin-						
	ger ikke kunne indhentes						
Normal forløb	Bruger vælger indstillings-fil der skal an-						
	vendes						
Undtagelsesforløb	Bruger bliver returneret til menuen efter						
	alarmering						



3.3.7 Use case 7: Vælg kamera-input

Sektion	Kommentar
Mål	System anvender valgt kamera
Initiering	Initieres af aktøren bruger
Aktører	Aktøren bruger og aktøren kamera
Antal samtidige forekomster	1
Startbetingelser	Computerprogrammet skal være opstartet
	og <i>kamera</i> skal være tændt
Slutresultat – succes	Systemet anvender det valgte kamera
Slutresultat – undtagelse	Programmet alarmerer bruger at der ikke
	er valgt kamera
Normal forløb	
	1. Bruger klikker på "Camera Input".
	2. Bruger vælger kamera der skal anvendes fra liste.
	3. Bruger godkender eller afviser valg af kamera.
	(a) Bruger godkendte kamera. Valgt kamera bliver sat som input, og bruger returneres til main GUI. Use Case afsluttes.
	(b) Bruger afviser valg af kamera. Bruger returneres til liste (Punkt 2).
Undtagelsesforløb	Bruger bliver returneret til menuen efter alarmering



3.3.8 Use case 8: Aktiver "Raw"data logging

Sektion	Kommentar					
Mål	System logger rå video data ved måling					
	(Use Case 2)					
Initiering	Initieres af aktøren bruger					
Aktører	Aktøren bruger					
Antal samtidige forekomster	1					
Startbetingelser	Computerprogrammet skal være opstartet					
Slutresultat – succes	Programmet viser filnavn, er klar tilrå vi-					
	deo data logging, og returnerer til idle.					
Slutresultat – undtagelse	Programmet viser ikke et filnavn og retur-					
	nerer til idle.					
Normal forløb						
	1. <i>Bruger</i> klikker på "Raw Data Log- ging"knappen.					
	2. Bruger vælger sti og filnavn.					
	3. Program viser filnavn, og returnerer til idle. Use case afsluttes.					
Undtagelsesforløb	Bruger bliver returneret til menuen efter					
	alarmering					



4 Ikke funktionelle krav

Real-time eye-tracking systemet skal indeholde en række ikke funktionelle krav. Disse krav skal garantere et robust system, der med en hvis præcision skal kunne levere de ønskede data.

- Fejlmargin: Systemet skal kunne angive XY-koordingter for øjets fokuspunkt. Disse koordinater må have en afvigelse page. [Reference mangler].
- Real-time: Systemet skal kunne angive XY-koordinater med en frekvens bestemt af kameraets frame-rate.



Litteratur